

REVISIONSKLAPPE MIT FESTEN SCHARNIEREN

System F1 - spachtelfreie Revisionsklappe



1
Zeichnen Sie mithilfe einer Wasserwaage und eines rechten Winkels den Einbau-Ausschnitt an der Gipskartonwand/-decke an.
(Bestellmaß + 5 mm)



2
Schneiden Sie den Einbau-Ausschnitt aus.
(Stichsäge, Fuchsschwanz...)
Achten Sie darauf, dass die Kanten gerade und frei von Rückständen sind.



3
Führen Sie die Revisionsklappe durch die Öffnung in den Wand-/Deckenhohlraum. Stellen Sie dabei sicher, dass der waagerechte/senkrechte Einbau der Revisionsklappe gewährleistet ist und sich bei Wandeinbau die Verschlüsse an der Seite befinden.



4
Drücken Sie den Rahmen von hinten an die Wand-/Deckenplatte. Nun verschrauben Sie den äußeren Einbaurahmen mit Bohrkopfschrauben im Abstand von max. 17 cm an der Gipskartonwand/-decke.

REVISIONSKLAPPE MIT FESTEN SCHARNIEREN

System F1 - spachtelfreie Revisionsklappe



5
Verspachteln Sie am Außenrahmen den umlaufenden Anschluss an die Gipskartonbeplankung inkl. der Schrauben.



6
Schleifen Sie nach dem Trocknen alle Unebenheiten ab.



7
Entfernen Sie sorgfältig jegliche Verschmutzungen an Einbaurahmen und Türblatt der Revisionsklappe. Dadurch verhindern Sie, dass die Funktion der Revisionsklappe beeinträchtigt wird. (Auch bei anschließenden Malerarbeiten müssen der Einbaurahmen und das Türblatt der Revisionsklappe sorgfältig gereinigt werden!)



8
Hängen Sie aus Sicherheitsgründen die Fangsicherung ein. Anschließend verschließen Sie die Revisionsklappe. Beachten Sie dies auch nach jedem Öffnen der Klappe.

Wandmontage



Montagevideo
ansehen

Deckenmontage



Montagevideo
ansehen

ADVANCED ACCESS PANELS

FF SYSTEMS GMBH • Hauptstraße 35 • 94439 Münchsdorf
Tel: +49 8723 97818-0 • Fax: +49 8723 97818-70 • www.ffsystems.de

FFSystems