

REVISIONSKLAPPE ZUM AUSHÄNGEN

System F2 - zweiteilige Klappe für Gipskartondecken



1
Zeichnen Sie mithilfe einer Wasserwaage und eines rechten Winkels den Einbau-Ausschnitt an der Gipskartondecke an. (Bestellmaß + 5 mm)



2
Schneiden Sie den Einbau-Ausschnitt aus. (Stichsäge, Fuchsschwanz...) Achten Sie darauf, dass die Kanten gerade und frei von Rückständen sind.



3
Nehmen Sie die Türblätter aus dem Außenrahmen und führen Sie diesen durch die Öffnung in den Deckenhohlraum.



4
Drücken Sie den Rahmen von oben an die Deckenplatte. Verschrauben Sie zunächst mithilfe eines rechten Winkels die Ecken des äußeren Einbau Rahmens mit Bohrkopfschrauben an der Gipskartondecke. Anschließend schrauben Sie mithilfe einer geraden Latte die Seiten im Abstand von max. 17 cm an.



5
Verspachteln Sie umlaufend die eingebaute Revisionsklappe inkl. Türblatt.



6
Schleifen Sie nach dem Trocknen alle Unebenheiten ab.

REVISIONSKLAPPE ZUM AUSHÄNGEN

System F2 - zweiteilige Klappe für Gipskartondecken



7 Entfernen Sie sorgfältig jegliche Verschmutzungen an Einbaurahmen und Türblatt der Revisionsklappe. Dadurch verhindern Sie, dass die Funktion der Revisionsklappe beeinträchtigt wird. (Auch bei anschließenden Malerarbeiten müssen der Einbaurahmen und das Türblatt der Revisionsklappe sorgfältig gereinigt werden!)



8 Hängen Sie die beiden Türblätter wieder in den Rahmen ein. Schließen Sie zuerst den Flügel mit den Riegeln und verriegeln Sie ihn.



9 Hängen Sie aus Sicherheitsgründen die Fangsicherung ein und schließen Sie den zweiten Flügel. Beachten Sie dies auch nach jedem Öffnen der Klappe.

Achtung!

Jedes Türblatt passt genau in den jeweiligen Einbaurahmen. Ein Austausch der Türblätter ist nicht möglich!



ADVANCED ACCESS PANELS

FF SYSTEMS GMBH • Hauptstraße 35 • 94439 Münchsdorf
Tel: +49 8723 97818-0 • Fax: +49 8723 97818-70 • www.ffsystems.de

FFSystems